

取扱説明書



エイジング ケアコート セット FRP用

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品を安全に、また正しくご使用頂くために、取扱説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

◆お使いになる人や他の人への危害、財産の損失を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠警告 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

〈安全対策〉

- ◆取扱説明書の内容をよく確認し、全ての安全注意事項をご理解いただいた上で取扱いを開始してください。
- ◆熱/火花/裸火/高温などの着火源に近づけないようにしてください。
- ◆必要時以外は容器を密閉してください。
- ◆静電気放電に対する措置を講じてください。
- ◆粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないようにしてください。
- ◆取扱い後は手洗いうがいを念入りに行ってください。
- ◆この製品を使用する際は、飲食及び喫煙を行わないでください。
- ◆屋外または換気のよい場所でのみ使用してください。
- ◆保護手袋、保護衣、保護メガネ、保護面などの個人用保護具を着用してください。

〈応急措置〉

- ◆皮膚に付着した場合、多量の水で洗浄してください。
- ◆皮膚または髪に付着した場合、ただちに汚染された衣類を全て脱いでから、多量の水で洗浄してください。
- ◆吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- ◆眼に入った場合、水で数分間注意深く洗浄してください。また、コンタクトレンズを着用していて、容易に外すことができる場合は外してください。
- ◆ばく露または、ばく露の懸念がある場合は医師の診断/手当を受けてください。
- ◆皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当を受けてください。
- ◆眼の刺激が続く場合、医師の診断/手当を受けてください。
- ◆汚染された衣類を再度着用する場合は、念入りに洗濯を行った上で着用してください。
- ◆火災の場合は、消火時に炭酸ガスもしくは泡、または粉末消火器を使用してください。

⚠注意 「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容

〈貯蔵、保管〉

- ◆換気の良い涼しい場所で保管してください。また、容器は密閉してください。
- ◆保管場所は施錠してください。
- ◆使用期限はご購入後6ヶ月です。上記の保管方法にもとづいて保管してください。
- ◆40℃以上になる場所や、直射日光が当たる場所では保管しないでください。

〈廃棄上の注意〉

- ◆内容物及び容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に業務委託してください。

梱包明細表

内容物	内容量/数量
エイジングケアコート FRP用 スプレー缶	300ml
取扱説明書	1

使用方法

◆ 塗布面積

エイジングケアコート FRP用 1缶 (300ml) につき2コート塗布した場合、約4.5㎡が目安です。

◆ 塗布頻度

3年ごとを目安に本製品を塗布することにより、長期間製品の外観を維持することが可能です。

1 下準備

- (1) 水洗いで、塗布するFRP表面の汚れを落とします。
必要に応じて薄めた中性洗剤をご使用いただくこともできます。その場合は十分に洗剤を水で洗い流してください。
- (2) 塗布するFRP表面を十分に乾燥させます。
- (3) ケアコートを塗布しない部分や、付着を避ける必要がある部分はマスキングテープで養生を行います。周囲の植栽にも保護シートを被せてください。

2 塗布

- (1) 使用前、使用中は攪拌玉の音が30回以上するまで容器を十分に振り、中身を攪拌してください。
- (2) 塗布する面からノズルを約30cm離して均一にスプレーします。塗布面が軽く濡れる程度を目安に塗布します。
- (3) 5分から10分程度乾燥させます。
- (4) もう一度上記(2)の要領で塗布します。

3 乾燥

- (1) 塗布面を乾燥させます。外気温20℃で指触乾燥は10分、完全乾燥は1時間です。
- (2) マスキングテープは塗料塗布後すぐに除去してください。完全に硬化してしまうとマスキングテープが除去しづらくなります。

有害情報



〈有害情報〉

- 引火性の高い液体及び蒸気 ●吸入すると有害 ●強い眼刺激 ●生殖能または胎児への影響のおそれ
- 臓器（腎臓、肝臓、呼吸器、中枢神経系）の障害 ●臓器（呼吸器、中枢神経系）の障害のおそれ
- 眠気または眩暈のおそれ ●長期にわたる反復ばく露による臓器（呼吸器、中枢神経系）の障害
- 水中生物に毒性 ●長期継続的影響によって水中生物に毒性

工事店様へ

- ◆本製品を本来の用途以外の目的で使用しないでください。
- ◆塗料の塗布は塗り残し等がございませんようご注意ください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田貳ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DSFR-MM1
2019.06A